

# ブラケット カーポートライト(PJ-12型)

# 取付説明書

施説No. HHLYM55-S3A1

取付面が本体

お願い

施工時、ご使用の前に検知範囲、点灯保持時間などの調整が必要です。説明書を必ずお読みください。

お客様へ

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ

施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。取扱説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください


# ⚠警告

■器具の取り付けは、説明書に従い 確実に行う

取り付けに不備があると火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■タイル面など取り付け面に凹凸が ある場合は、すき間を埋める

本体パッキンと取り付け面とのすき間を 防水シールなどで埋めてください。



- パッキン外周部にも シール剤を塗りつけ てください。


- ●防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。
- 器具表示の指定方向に取り付ける 指定方向以外に取り付けた場合、火災・ 感電・落下によるけがのおそれがあります。
- ■交流100ボルトで使用する 過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそ れがあります。







●この器具は防雨型·壁面取り付け専用です。







# アース線技

# 



必ず守る

■温度の高くなるものの上に取り付けない

火災の原因となることがあります。

●ガス機器や排気筒の上に取り付けないでください。



■調光器と組み合わせて使用しない

調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。


●調光器の取り外しが必要です。

# 施工前にお読みください

#### 設置場所についてのご注意


●次のような場所には取り付けないでください。

この器具は、周囲の明るさと温度変化をセンサで検知して動作するため、以下のような場所に取り付けると誤動作の原因となります。




#### 配線についてのご注意

- ●必ず壁スイッチを設けてご使用ください。(スイッチは別途ご用意ください)
- ●壁スイッチを設けないと・・・・
  - ・点灯に異常が発生したときに、リセットできません。
  - ・連続点灯(**▶** 取扱説明書4ページ参照)への切り替え操作ができません。
- ●壁スイッチにパイロットスイッチを使用すると、壁スイッチがONの状態でも照明器具が消灯状態(センサ待機状態)のときは、パイロットスイッチ表示が点灯しない場合があります。(故障ではありません)
- ●壁スイッチはセンサ器具1台につき1個で使用してください。 1個のスイッチに2台以上のセンサ器具を接続すると、連続点灯への切り 替え操作の際に、すべての器具が同時に切り替わらないことがあります。



#### センサの検知範囲

- ●センサの検知部を動かして、検知範囲を調整できます。(センサの検知部は全方向に約20度動きます。)
- ●器具の取り付け高さ1.8m(標準)~3mの間では、検知範囲は変わりません。




#### ご注意

- この器具のセンサは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため、動物・ 自動車など人以外の動きも検知して点灯する場合があります。
- 検知範囲は気温、服装、移動速度、進入方向、 体温、器具の取り付け高さや傾きなどに より変化します。
- センサの性能上、器具に向かってまっすぐ 近づいた場合、器具の近くまで近づかない と検知しないことがありますが、器具の故 障ではありません。
- |・静止している人は検知しません。

#### 調整ツマミの設定について

この器具は取り付け後、ご使用の環境に合わせてセンサの検知範囲、調整ツマミの設定が必要です。 必ず、4ページ「検知範囲と調整ツマミを設定する」をお読みのうえ、設定してください。


# 各部のなまえと取り付けかた



#### 1 付属の木ネジ(2本)で本体を取り付ける

- •取付ピッチ:66.7mm
- ・取付方向表示の方向に従って、取り付ける。

### 2 袋ナット(2個)で取付台を取り付ける




### 3 端子台に電源線を接続する

適合電線 VVF φ1.6、φ2.0単線電源線の外し方

マイナスドライバー等で解除穴を押しながら電源線を引き抜く

• 接地端子ネジからD種(第3種) 接地工事を行う。



電源線にポリエチレン系絶縁体を使用したEM(エコマテリアル)ケーブルをご使用の場合、表面の劣化を考慮し、端末部付近の絶縁体露出部を黒テープなどで保護してください。


#### 4 検知範囲と調整ツマミを設定する (次ページ参照)

・カバーを取り付ける前に必ず行ってください。

#### 5 袋ナットでカバーを取り付ける

### 6 ランプを取り付ける

## 7 下面パネルを取り付ける



# 検知範囲と調整ツマミを設定する

設定の前に

- ①壁スイッチをOFFにする
- ②カバーを取り外す

## 1 センサの検知範囲を調整し、点灯確認をする

#### [手順]

①あらかじめ、調整ツマミを以下の設定にする



点灯保持時間 —— 「5秒」(左いっぱいに回す)明るさセンサ —— 「明るめ」(右いっぱいに回す)お出迎え時間 —— 「切」(左いっぱいに回す)

#### ②検知部を動かし、設置場所に合わせて検知範囲を調整する

- ・検知部は、全方向に約20度動きます。
- ・センサの検知範囲は、▶ 2ページ「センサの検知範囲」をご参照ください。

#### ③壁スイッチをONにし、センサの検知範囲の外に出る

⇒約40秒間点灯してから消灯します。

消灯しない場合は以下の原因が考えられます。

- ・お出迎え時間が「切」になっていない ⇒ お出迎え時間を「切」にする
- センサの検知範囲に入っている
- ⇒ センサの検知範囲から外に出る
- 連続点灯になっている (検知部が赤く光ったまま)
- ⇒ 壁スイッチを一度OFFにし、10秒以上おいて 再び壁スイッチをONにする

#### ④消灯したら器具に近づいて、点灯することを確認する

2 いったん壁スイッチをOFFにして

### 使いかたに合わせて調整ツマミを設定する

以下の2種類の使いかたができます。(詳しくは ▶ 取扱説明書4ページ)

使いかた	お出迎えモード	ON/OFFモード
動作	暗くなったら点灯、設定時刻になると消灯 設定時刻以降は人が近づいたときに点灯	暗くなって、人が近づいたときに点灯
おすすめの ツマミ設定	点灯保持時間 明るさセンサ お出迎え時間 お出迎えでおすすめ 深夜 まて	点灯保持時間 明るさセンサ お出迎え時間 お出迎えでおすすめ で
詳しい 設定方法	☞ 取扱説明書 5ページ	▶ 取扱説明書 6ページ

・昼間でも暗い場所では、お出迎えモードが正しく動作しないことがあります。

## 3 カバーを取り付ける

▶ 3ページ「各部のなまえと取り付けかた」参照

## 4 壁スイッチをONにする

⇒壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに関係なく、 約40秒間点灯します。 ご注意 ●お出迎えモードに設定した場合 壁スイッチをONにした初日は、手順2で設定 した「お出迎え時間」ツマミの位置に関係なく お出迎え点灯は約4時間で終了します。 翌日より設定した時刻通り終了します。

# 東洋Tクステリア株式会社

取説コード

Z 2 1 3